

Wireless Thermo Recorder Manual de usuario

RTR-501/RTR-502/RTR-503/RTR-507S



T&D Corporation

<https://www.tandd.com>

Shimadachi 817-1, Matsumoto, Nagano JAPÓN 390-0852

Fax: +81-263-40-3152


© Copyright T&D Corporation. Todos los derechos reservados.
Impresión realizada en papel 100% reciclado.

2018.03 16504590061 (Versión 6)

1. Nombres de las piezas


RTR-501

RTR-502 / 503 / 507S



Pantalla LCD

Cuando se utiliza en entornos muy fríos o muy calientes, la legibilidad de la pantalla puede reducirse. No se trata de un fallo.



① Estado de registro (REC)

ACTIVADO: se muestra durante la grabación o cuando está LLENO de datos.

INTERMITENTE: indica inicio programado en espera.
No ACTIVADO: se ha detenido el registro.

② Alarma de batería baja (BAT)

Aparece cuando hay que cambiar la pila.

③ Zona de visualización de mediciones y mensajes


En ella se muestran las mediciones actuales o mensajes sobre el funcionamiento.

④ Unidad de medición

(Para obtener detalles acerca de la zona de mensajes, consulte la parte posterior de este manual)

2. Conexión de un sensor


Sabrás que el sensor o el adaptador del sensor está bien conectado porque, al insertarlo, escucharás un clic.



Hemos preparado una gama de dispositivos remotos para satisfacer sus necesidades: RTR-501/502/503/507S. Estos dispositivos remotos no se pueden utilizar sin un dispositivo base. Los dispositivos base pueden adquirirse por separado.

Componentes comunes incluidos:

- Batería de litio (LS14250) × 1 (introducida en un tubo)
- Correa × 1
- Manual de usuario (Garantía) × 1



3. Instalación de la pila

Cuando se instala una pila, la medición de la temperatura se iniciará según los valores predeterminados de fábrica o los establecidos anteriormente.


Valores predeterminados de fábrica

Modo de registro: Cíclico FIFO

Intervalo de registro: 10 minutos

Inicio de registro: Inicio inmediato

1. Retire los tornillos y abra la carcasa.
2. Introduzca la pila en tubo en la carcasa tal y como se muestra en el diagrama siguiente.
3. Compruebe que la junta de goma no tenga ningún corte ni arañazo y coloque la tapa de nuevo.



* Utilice el tamaño y tipo de destornillador correctos. Se recomienda un destornillador Phillips de cabeza nº 1.

* Si hay suciedad o arañazos en la junta de goma, la resistencia al agua se verá reducida.

* Fije bien la tapa. No apriete los tornillos excesivamente.
Par adecuado: 20 N*cm ~ 30 N*cm [2 kgf*cm ~ 3 kgf*cm]

⚠ Notas sobre la instalación de la pila


- Si se ha instalado una nueva batería y el registro no comienza de inmediato, no aparece nada en la pantalla o se produce cualquier otro tipo de fallo, retire la pila, compruebe que la polaridad sea la correcta e introdúzcala de nuevo.
- Tras introducir la pila por primera vez, puede que no aparezca ni suceda nada durante unos 10 segundos; no se trata de un fallo.
- Si se han invertido las polaridades + (más) y - (menos) o si se han acordado los terminales de la pila + y -, se perderán los datos grabados en el registrador.
- Asegúrese de que no entre agua ni objetos extraños dentro de la carcasa.
- Para mantener la resistencia al agua cuando se cambie la pila, se recomienda cambiar también la junta de goma y el agente secante.

⚠ Acerca de las pilas de litio


- Si se usan baterías diferentes al modelo LS14250 de SAFT, no se pueden garantizar tanto especificaciones como el correcto funcionamiento de algunas funciones del producto.
- Cuando utilice un tipo de pila de litio LS14250, aunque se introduzca una pila nueva, es posible que el indicador de pila se mantenga activo durante un corto periodo de tiempo. Esto se debe a una característica especial de la pila. Tenga en cuenta que cuanto más tiempo haya pasado la batería almacenada, más tiempo permanecerá activo el indicador de pila, entre 10 minutos y 1 hora. Si durante ese tiempo el dispositivo base se utiliza para obtener el estado actual del dispositivo remoto, el nivel de pila restante mostrará que el nivel de la pila es bajo.
- Almacene la pila de litio LS14250 a una temperatura de 20°C como máximo.

4. Indicador de sustitución de pila

Una vez que aparezca el indicador de sustitución de pila [BAT], cámbiela tan pronto como sea posible.




1. Cuando sea necesario sustituir la pila, aparecerá el indicador [BAT].



2. Si no cambia la pila y sigue utilizando el dispositivo, se mostrará el mensaje intermitente [bAtt] en la pantalla de la temperatura.

- Tras este momento, no se puede realizar la descarga de datos mediante comunicación inalámbrica.
- Si no se cambia la pila y se intenta utilizar la comunicación óptica para descargar datos, es posible que se interrumpa la comunicación y se pierdan todos los datos registrados.
- Si se cambia la pila en ese momento, continuará el registro una vez cambiada.




3. En caso de no cambiar la pila tampoco en ese momento, la pantalla se apagará automáticamente. Si, en ese momento, se coloca la pila nueva en el dispositivo, aparecerá [CHEC] (Comprobación) en la pantalla y el registro se iniciará de nuevo con las condiciones de registro configuradas previamente.

* Todos los datos registrados hasta ese momento se borrarán.

5. Comunicación con un PC

Para registrar un registrador de datos como dispositivo remoto, conéctelo al equipo. Para obtener detalles acerca de cómo conectar el dispositivo, consulte el manual de introducción que se incluye con el dispositivo base o la ayuda de la aplicación.



- Los errores de comunicación pueden producirse en entornos en los que la temperatura es muy alta o muy baja.
- Si el nivel de la pila del registrador de datos es muy bajo, podría interrumpirse la comunicación o resultar imposible.

⚠ Estimación de la duración de la pila de litio

Una pila nueva debería durar unos 10 meses si se utiliza en un entorno de temperatura normal y si los datos registrados se descargan una vez al día, o bien la "Monitorización de valores instantáneos" se realiza una vez cada 10 minutos.

Acerca del uso en entornos de temperatura alta y baja

El uso en entornos de temperatura baja tendrá como resultado la reducción de la duración de la pila.

-20°C: la mitad de la duración en comparación con temperaturas normales

-30°C: un tercio de la duración en comparación con temperaturas normales

En entornos de temperatura normal es posible que no aparezca el indicador [BAT], pero a temperaturas bajas puede aparecer y la comunicación podría resultar imposible.

El uso en entornos de temperatura alta también causa la reducción de la duración de la pila.

60°C: la mitad de la duración en comparación con temperaturas normales

En entornos de 60°C o más, no solo se acorta la duración de la pila, sino que el mismo dispositivo y sus piezas se deteriorarán más rápidamente. No la utilice en ese tipo de entornos durante periodo de tiempo prolongados.

6. Zona de mensajes

[Memoria LLENA]



Durante el registro en el MODO NO CÍCLICO, cuando la cantidad de valores de datos alcance la capacidad especificada, el registro se detendrá y se mostrará [FULL] (Completo) de modo intermitente en la pantalla, junto con la temperatura actual.

Capacidad de datos (estimación del tiempo hasta que aparezca FULL)

Intervalo de registro	1 segundo	30 segundos	15 minutos	60 minutos
RTR-501 RTR-502	aprox. 4 horas y 26 minutos	aprox. 5 días y 13 horas	aprox. 166 días y 16 horas	aprox. 1 año y 10 meses
RTR-503 RTR-507S	aprox. 2 horas y 13 minutos	aprox. 2 días y 18 horas	aprox. 83 días y 8 horas	aprox. 11 meses

RTR-501/RTR-502 (16.000 valores de datos x 1 canal)

Ejemplo: Intervalo de registro de 30 segundos x valores de datos de 16.000 = 480.000 segundos (aprox. 5 días y 13 horas)

RTR-503/RTR-507S (8.000 valores de datos x 2 canales)

Ejemplo: Intervalo de registro de 30 segundos x valores de datos de 8.000 = 240.000 segundos (aprox. 2 días y 18 horas)

[Check] (Comprobar)



Si aparece esta indicación, se borrarán todos los datos almacenados en el registrador. Se mostrará en las condiciones siguientes:

- La primera vez que se introduce la pila tras la compra
- Si se sustituye la pila después de un largo periodo sin tenerla puesta

[Wireless Communication] (Comunicación inalámbrica)



Esta indicación aparecerá al enviar datos mediante comunicación inalámbrica con el dispositivo base.

[Measurement Range Exceeded] (Rango de medición superado) (para RTR-502)



La pantalla de la temperatura parpadea cuando la temperatura baja de -60 °C o sube de 155 °C .

[No Sensor] (Sin sensor)



Aparece cuando no se ha conectado ningún sensor o el cable está roto. La medición y el registro continúan, al igual que el consumo de la pila.

Especificaciones del producto

Dispositivo	RTR-501/RTR-501L	RTR-502/RTR-502L	RTR-503/RTR-503L		RTR-507S/RTR-507SL	
Elementos de medición	Temperatura	Temperatura	Temperatura	Humedad	Temperatura	Humedad
Número de canales	1 canal	1 canal	1 canal	1 canal	1 canal	1 canal
Unidad de medición	°C, °F	°C, °F	°C, °F	%	°C, °F	%
Rango de medición	- 40 a 80°C	- 60 a 155°C	0 a 55°C	10 a 95 % HR	-25 a 70°C	0 a 99% HR (*1)
Sensor	Temperatura interna Sensor	Temperatura externa Sensor (TR-5106)	Sensor de temperatura externa y humedad (TR-3310)		Sensor de temperatura externa y humedad (SHB-3101)	
Constante de tiempo térmico	15 minutos Tipo L: 25 minutos	Aprox. 30 s [en aire] Aprox. 4 s [en agua agitada]	-		-	
Tiempo de respuesta del sensor	-	-	Aprox. 7 min. (90 % de respuesta)		Tiempo de respuesta (90 %): aprox. 7 min	
Precisión de la medición	Promedio +/- 0,5°C	Promedio +/- 0,3°C [a -20 a 80°C] Promedio +/- 0,5°C [a -40 a -20°C/80 a 110°C] Promedio +/- 1,0°C [a -60 a -40°C/110 a 155°C]	Promedio +/- 0,3°C +/-5 % HR		+/- 0,3 °C [10 a 40 °C] +/- 0,5 °C [a cualquier otra temperatura]	+/- 2,5 % HR [15 a 35 °C, 30 a 80 % HR]
Definición de la medición en pantalla	0,1°C	0,1°C	0,1°C	1 % HR	0,1°C	0,1 % HR
Intervalos de registro	Elección entre 15 opciones: 1, 2, 5, 10, 15, 20 y 30 segundos/1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 y 60 minutos					
Capacidad de almacenamiento	16.000 valores		8.000 valores (Un valor es un conjunto de datos que incluye mediciones de temperatura y humedad)			
Modo de registro (*2)	ENDLESS (Cíclico FIFO) (tras alcanzar el límite de capacidad de almacenamiento, se sobrescriben los datos más antiguos y el registro continúa) ONETIME (No Cíclico) (tras alcanzar el límite de capacidad de almacenamiento, el registro se detiene automáticamente)					
Elementos de la pantalla LCD	Valores instantáneos, Estado de registro, Alarma de pila baja, Mensajes, Unidad de medición					
Alimentación	Batería de litio (LS14250 (SAFT)) x 1/Tipo L: Kit adaptador de pilas de larga duración (RTR-500B1) x 1 (*3) Kit adaptador de alimentación externa (RTR-500A2) (se vende por separado) (*4)					
Duración de la pila (*5)	Aprox. 10 meses/Tipo L: Aprox. 4 años					
Interfases de comunicación	Comunicación óptica/inalámbrica de corta distancia					
Especificaciones de normas radioeléctricas	ETSI EN 300-220 (entre 869,7 y 870 MHz)					
Rango de transmisión inalámbrica	Aprox. 150 m (500 ft) si no hay obstáculos y la comunicación es directa					
Tiempo de comunicación	Durante la descarga de un dispositivo remoto a su plena capacidad de almacenamiento: Com-unicación inalámbrica: aprox. 2 minutos (*6)/Comunicación óptica: aprox. 160 segundos					
Resistencia al agua	IP67 (sumergible)	IP64 (a prueba de salpicaduras) (*7)				
Dimensiones	62 mm Al x 47 mm An x 19 mm P/Tipo L: D 50 mm (con pilas de larga de duración) (extensiones incluidas/longitud de la antena de 23 mm)					
Peso	Aprox. 50 g / Tipo L: Aprox. 65 g					
REntorno de funcionamiento	Da -40 a 80 °C (da -30 a 80 °C durante la comunicacione wireless)			De -40 a 80 °C (de -10 a 80 °C durante la comunicación inalámbrica) (*8)		
Otros	-Para descargar datos mediante comunicación inalámbrica, es necesario adquirir el dispositivo base.					

(*1) When continually used in environments with temperatures above 60 °C, accuracy of humidity measurements will decrease over time. Also, humidity cannot be measured at temperatures below -20 °C.

(*2) Al utilizar RTR-500GSM, RTR-500NW o RTR-500AW como dispositivo base, solo se puede seleccionar "ENDLESS" (Cíclico FIFO). Al utilizar un dispositivo RTR-500 como dispositivo base, es posible seleccionar "ENDLESS" (Cíclico FIFO) o "ONETIME" (No Cíclico).

(*3) Al utilizar RTR-500B1, es necesario adquirir una batería de litio (LS26500). Para obtener más detalles, póngase en contacto con el representante local autorizado.

(*4) RTR-500A2 no se puede utilizar con el RTR-501, este hecho provoca errores en la medida del RTR-501 de 3°C por encima de la temperatura real.

(*5) La duración de la pila especificada es válida si se utiliza en un entorno de 25 °C y si los datos registrados se descargan una vez al día, o bien la "Monitorización de valores instantáneos" se realiza una vez cada *10 minutos. La duración de la pila depende del entorno de medición, el intervalo de registro y el rendimiento de la pila.

(*6) Es necesario el mismo tiempo para cada repetidor que se añada.

(*7) El valor nominal de impermeabilidad se aplica cuando se conecta el sensor al dispositivo. Sin embargo, esto no incluye las zonas del sensor de los modelos RTR-503/503L/507S/507SL. No para una inmersión continua. Note that the temperature-humidity sensor is not water resistant.

(*8) Cuando se utiliza la comunicación inalámbrica a una temperatura inferior a -10 °C, es posible que se produzca un fallo en la medición o que esta no sea precisa.

Notas sobre este Manual de usuario

Para utilizar correctamente este producto, lea detenidamente este manual antes de usarlo.

- Todos los derechos de este Manual de usuario son propiedad de T&D Corporation. No está permitido usar, reproducir y/o manipular una parte o la totalidad de este Manual de usuario sin el permiso de T&D Corporation.
- "TANDD", "T&D" y el logotipo de T&D Corporation son propiedad registrada de T&D Corporation.
- Las especificaciones, las imágenes y los contenidos que aparecen en este Manual están sujetos a posibles cambios sin notificación previa.
- No nos hacemos responsables de ningún fallo o problema causado por el uso de nuestro producto ni de ningún problema ocasionado por el uso de los resultados de medición de nuestro dispositivo. Téngalo en cuenta antes de utilizar el producto.
- Los mensajes en pantalla que aparecen en este manual pueden ser ligeramente diferentes de los mensajes reales.
- En caso de que este manual contenga equivocaciones, errores o explicaciones confusas, comuníquelo a la tienda donde adquirió este producto o a T&D Corporation.
- T&D Corporation no se hace responsable de daños o pérdidas de ingresos que el uso de nuestro producto pueda provocar.
- Este producto se ha diseñado únicamente para un uso particular o industrial. No debe utilizarse en situaciones que requieran medidas de seguridad estrictas, como con equipos médicos, ya sea directa o indirectamente.
- No se puede proporcionar una segunda copia de este Manual de usuario, por lo que le recomendamos conservarlo en un lugar seguro.
- Lea detenidamente el Manual de usuario y la Garantía.

Medidas e instrucciones de seguridad * Respete en todo momento las siguientes medidas de seguridad cuando utilice nuestro producto.

Para evitar cualquier pérdida o daño a nuestros clientes, terceros y/o las instalaciones, y para garantizar un uso correcto de nuestros productos, le pedimos que, antes de usar nuestro producto, lea, comprenda y siga con cuidado las normas de seguridad de nuestros productos conforme se explica a continuación.

Explicación de los símbolos de advertencia

PELIGRO	Estas acciones no deben realizarse bajo ninguna circunstancia. Estas acciones pueden provocar daños físicos graves o la muerte.
ATENCIÓN	Estas acciones pueden causar daños físicos en personas o desperfectos en la propiedad.

Explicación de los símbolos gráficos

Indica una advertencia o una precaución importantes.
Indica una acción prohibida.
Indica una acción que es necesario realizar.

PELIGRO

No desmonte, repare ni modifique el dispositivo principal. Puede provocar fuego, electrocución o daños. Para realizar cualquier reparación, póngase en contacto con la tienda donde adquirió los productos o con T&D Corporation.

Si el dispositivo emite humo u olores extraños, deje de utilizarlo inmediatamente. Su uso prolongado puede provocar fuego, electrocución o daños.

No emplee pilas distintas de las que se recomiendan. Puede provocar fuego o daños.

Si entra agua o algún objeto extraño en la carcasa, deje de utilizarlo inmediatamente.

ATENCIÓN

No nos hacemos responsables de ningún fallo o problema causado por el uso de nuestro producto o por el fallo del dispositivo. Téngalo en cuenta antes de utilizar el producto.

Este producto se ha diseñado únicamente para un uso particular o industrial. No se debe utilizar en situaciones que requieran medidas de seguridad estrictas, como con equipos médicos, ya sea directa o indirectamente.

No deje caer el dispositivo ni lo exponga a golpes fuertes.

No ponga los dedos o materiales extraños sobre la conexión del sensor.

El contacto de los polos de las pilas puede ser insuficiente debido al paso del tiempo o las vibraciones. Tenga cuidado de no perder los datos por un contacto insuficiente.

La duración de las pilas depende del entorno de medición, la frecuencia de comunicación, el intervalo de registro y la calidad de las pilas.

Evite el uso de pilas de litio LS 14250 durante periodos prolongados a temperaturas superiores a 60 °C. La duración de la pila puede reducirse considerablemente.

Notas sobre los sensores

TR-5106, sensor estándar para RTR-502.

- No doble el sensor (punta) ni lo someta a un fuerte impacto. Pueden producirse problemas o roturas del cable.

- El sensor y el cable están revestidos con Teflón. Si el revestimiento tiene un defecto o rasgado, se pierde su impermeabilidad, ya que es muy fino. Examinelo antes de usarlo.

- Para medir la temperatura de forma precisa, introduzca la punta del sensor 5 cm o más.

- Utilice el sensor únicamente dentro del rango de calor-durabilidad del sensor.

TR-3310, el sensor estándar de temperatura y humedad para el RTR-503.

- Utilice el sensor solo en el rango de temperatura y humedad que puede medirse (temperatura: 0 °C a 55 °C y humedad: 10 % a 95 % HR)

- El cable del sensor de temperatura y humedad no se puede extender.

- Cuando no utilice el sensor, guárdelo en la bolsa de plástico suministrada con un agente secante y manténgalo en un lugar fresco y oscuro entre 5 °C y 25 °C y 30 % HR como máximo.

- El periodo de vida útil de un sensor estándar es de 1 año. Cámbielo cuando haya pasado 1 año desde que se abrió la bolsa.

Compliance Information

CE Statement

The RTR-500 Series products are in compliance with the Radio Equipment Directive 2014/53/EU.

The following standards have been applied:

<Safety and Health>

EN 60950-1

EN 50663

EN 301 489-1

EN 301 489-3

<Radio Spectrum> EN 300 220-2 (receiver category 2)

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

http://cdn.tandd.co.jp/glb/manual/DoC_RTR500_Series.pdf

Important Notice

Wireless products cannot be used in countries other than where those products have been approved for use, according to that country's wireless regulations.

T&D Corporation shall in no manner whatsoever take responsibility for the usage of these products, nor be liable in any manner for legal consequences stemming from the usage of these wireless products in unapproved areas.

Disposiciones de reparación gratuita

La garantía se encuentra en el Manual de usuario (inglés) incluido en el paquete. Al solicitar un servicio de reparación, asegúrese de rellenar todos los campos obligatorios y presente la solicitud.

1. Si el dispositivo no funciona correctamente a pesar de que el cliente lo haya usado del modo correcto y según se indica en el manual, el dispositivo se reparará sin coste alguno para el cliente, a través del distribuidor que se lo vendió.
2. Si el cliente exige que la reparación se realice gratuitamente por problemas dentro del periodo de garantía, deberá llevar o enviar al proveedor el dispositivo junto con la garantía.
3. Si ha cambiado de domicilio tras la compra del dispositivo, o si tiene problemas a la hora de ponerse en contacto con el distribuidor al que lo adquirió, póngase en contacto con T&D directamente para llevar a cabo la reparación.
4. No es posible la reparación sin coste para el cliente en los siguientes casos, incluso dentro del periodo de garantía:
 1. El problema o el daño se debe a un uso negligente, un desastre natural, un incendio, contaminación o una fuente de energía distinta de la especificada.
 2. Una persona que no sea un ingeniero autorizado por T&D ha realizado tareas de reparación, ajuste, desmontaje o modificación del dispositivo.
 3. El problema o el daño se debe al transporte, el desplazamiento o la caída del dispositivo tras su adquisición.
 4. No se remite la garantía o no se rellenan todos los datos requeridos en la garantía.

5. La garantía no puede expedirse por segunda vez. La garantía solo ofrece una reparación sin coste para el cliente dentro del periodo y las condiciones estipuladas de esta garantía. Por tanto, los derechos legales del cliente no quedan limitados por la garantía. Para obtener información detallada sobre cuestiones acerca de la reparación y otros servicios tras el vencimiento del periodo de garantía, consulte con su proveedor.